



压书机 (BP1) 用户指南

感谢您购买压书机 (BP1)。 请阅读并遵循本用户指南中的说明，获得压书机 (BP1) 的最佳效果。

您需要的物品：

- 115 – 120 psi 的无水可持续压缩空气源
- 这将提供大约 8.5 吨的压力
- 适合支撑装置的稳定表面
- 装置重量约为 280 磅
- 压书机 (BP1) 装置

使用压书机 (BP1) 对书芯施加压力：

1. 将压书机 (BP1) 装置放在适合操作员合适高度的稳定表面上。
2. 将装置连接到压缩空气源。
3. 将装钉后的书芯放入压书机的压台之间。
4. 用双手按压压书机各侧的按钮以便咬合。
5. 咬合压书机 (保持) 30 秒。
6. 30 秒之后，松开按钮。
7. 现在，书芯即可进行 3 面修剪。
8. 根据所需要的成品书大小进行修剪。
9. 现在，书芯即可套入并应用封面。

使用压书机 (BP1) 应用最后的压力密封：

完成封面卷纸器 (CC1) 步骤后，使用压书机 (BP1) 完成构制书籍的最后阶段。

1. 将书籍 (连同封面) 放入压书机的压台之间，然后施加压力 30 秒钟。
2. 书籍现在便可交付客户！

重要说明：我们鼓励每个客户构制测试书，让您对产生的效果感到舒心和满意，然后再继续进行实际的生产运作。

有关压书机 (BP1) 操作的更多信息，请访问 www.ConvertibleSolutions.com