



Guide de l'utilisateur de la façonneuse de couverture (CC1)

Nous vous remercions d'avoir acheté la façonneuse de couverture (CC1). Lisez les instructions de ce guide et respectez-les afin d'obtenir des résultats optimaux avec la façonneuse de couverture (CC1).

Ce dont vous avez besoin :

- Une surface stable adaptée pour y poser l'appareil
- L'appareil pèse environ 3,6 kg
- La façonneuse de couverture (CC1)

Configuration et utilisation de la façonneuse de couverture (CC1) :

1. Placez la façonneuse de couverture (CC1) sur une surface stable de hauteur adéquate pour l'opérateur.
2. Tirez la poignée de la façonneuse de couverture (CC1) vers vous pour ouvrir l'appareil de façonnage.
3. Placez le livre (et la couverture attachée) dans l'appareil de façonnage.
4. Relâchez la poignée pour appliquer une pression pendant 30 secondes.
5. À présent, le livre est prêt à subir la dernière pression pour être complètement scellé.

Important : il est conseillé d'élaborer d'abord des livres tests pour s'entraîner. Une fois que vous êtes satisfait des résultats obtenus, vous pouvez passer à un usage réel en production.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de la façonneuse de couverture (CC1), visitez notre site Web www.ConvertibleSolutions.com.