



Benutzerhandbuch Cover Crimper (CC1)

Vielen Dank, dass Sie sich für den Cover Crimper (CC1) entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und befolgen Sie diese. Auf diese Weise erzielen Sie die besten Ergebnisse mit dem Cover Crimper (CC1).

Sie brauchen:

- Eine stabile Unterlage zur Unterstützung des Geräts
- Das Gerät wiegt ca. 3,63 kg.
- Der Cover Crimper (CC1)

Einrichtung und Verwendung des Cover Crimper (CC1):

1. Stellen Sie den Cover Crimper (CC1) auf eine stabile Unterlage in einer für den Bediener passenden Höhe auf.
2. Ziehen Sie den Griff des Cover Crimper (CC1) zu sich hin, um die Falzeinheit zu öffnen.
3. Legen Sie das Buch (mit angelegtem Buchdeckel) in die Falzeinheit (Cover Crimper).
4. Lassen Sie den Griff los, um 30 Sekunden lang Druck auszuüben.
5. Das Buch ist jetzt soweit fertig, dass die abschließende Druckversiegelung gemacht werden kann.

Wichtig: Wir empfehlen unseren Kunden die Herstellung von Testbüchern, damit Sie mit dem Vorgang vertraut werden und mit dem Ergebnis zufrieden sind, bevor Sie zu der tatsächlichen Produktion übergehen.

Weitere Informationen zum Einsatz des Cover Crimper (CC1) finden Sie auf www.ConvertibleSolutions.com