



书芯夹具 (JG1) 用户指南

感谢您购买书芯夹具 (JG1)。 请阅读并遵循本用户指南中的说明，获得书芯夹具 (CC1) 的最佳书芯效果。

您需要的物品：

适合支撑装置的稳定表面

装置重量约为 11 磅

书芯印刷机 (BP1) 或相似装置

书芯夹具 (JG1) 装置

安装和使用书芯夹具 (JG1)：

1. 将书芯夹具 (CC1) 装置放在适合操作员高度的稳定表面上。
2. 移除表面/封面
3. 使用背部的折叠装置将每个折叠页堆放至书芯夹具中
4. 如果需要，重复步骤 3
5. 放入最后的折叠页后，将表面/封面置于折叠页顶部
6. 将整个夹具插入书芯应刷机 (BP1) 或相似装置
7. 按压书芯夹具（最小 120 psi，按压 30 秒）
8. 从书芯应刷机 (BP1) 或相似装置中移除书芯夹具 (JG1)
9. 从夹具移除封装好的书芯
10. 书芯现在已经可以制作、装盒并应用封面

重要说明：我们鼓励每个客户构制测试书，让您对产生的效果感到舒心和满意，然后再继续进行实际的生产运作。

有关书芯夹具 (JG1) 操作的更多信息, 请访问 www.ConvertibleSolutions.com

CS 189 修订日期: 2011 年 4 月 19 日

Chinese