



Book Press (BP1) ユーザーズガイド

Book Press (BP1) をご購入いただきありがとうございます。 このユーザーズガイドをお読みになり指示に従って Book Press (BP1) をご活用ください。

必要なもの

- 115 ~ 120 psi の無水の持続可能な圧縮空気源
これを使って約 8.5 トンの圧力をかけます。
- ユニットを載せるのに適した安定した面
- ユニットの重量は約 127 kg(280 ポンド)です。
- Book Press (BP1) ユニット

Book Press (BP1) を使用してブックブロックに圧力をかける

1. Book Press (BP1) ユニットの作業に適した高さの安定した面の上に置きます。
2. ユニットの圧縮空気源に接続します。
3. 留めたブックブロックをプレス機のプラテンの間に入れます。
4. 両手でプレス機の両側にあるかみ合わせ用のボタンを押します。
5. プレス機を 30 秒間かみ合わせます。
6. 30 秒経ったら、ボタンを放します。
7. これでブックブロックの 3 方を断ち切る準備ができました。
8. 本の仕上げサイズに断ち切ります。
9. ブックブロックをくるみ、表紙を付ける準備ができました。

Book Press (BP1) を使用して最後に圧着する

Cover Crimper (CC1) の手順を完了した後に、Book Press (BP1) を使用して製本の最終段階を行います。

1. 表紙の付いた本を Book Press のプラテンの間に入れて、30 秒間圧力をかけます。
2. これで本をお客様に配送する準備ができました。

重要：本番の前に、テスト用の本を作り、満足のいく完成品を作ってみることをすべてのお客様にお勧めします。

Book Press (BP1) の操作について詳しくは www.ConvertibleSolutions.com から弊社にお問い合わせください。