



Cover Crimper (CC1) ユーザーズガイド

Cover Crimper (CC1) をご購入いただきありがとうございます。このユーザーズガイドをお読みにになり指示に従って Cover Crimper (CC1) をご活用ください。

必要なもの

- ユニットを載せるのに適した安定した面
- ユニットの重量は約 3.6 kg (8ポンド) です。
- Cover Crimper (CC1) ユニット

Cover Crimper (CC1) をセットアップして使用する

1. Cover Crimper (CC1) ユニットの作業に適した高さの安定した面の上に置きます。
2. Cover Crimper (CC1) のハンドルを手前に引いてクリンピングユニットを開きます。
3. 表紙の付いた本をクリンピングユニットに入れます。
4. ハンドルを放して 30 秒間圧力をかけます。
5. これで本を最後に圧着する準備ができました。

重要：本番の前に、テスト用の本を作り、満足のいく完成品を作ってみることをすべてのお客様にお勧めします。

Cover Crimper (CC1) の操作については www.ConvertibleSolutions.com をご覧ください。