



Guide de l'utilisateur du dispositif de serrage de corps d'ouvrage (JG1)

Nous vous remercions d'avoir acheté le dispositif de serrage de corps d'ouvrage (JG1). Lisez les instructions de ce guide et respectez-les afin d'obtenir des résultats optimaux en utilisant le dispositif de serrage de corps d'ouvrage (BP1).

Ce dont vous avez besoin :

- Une surface stable adaptée pour y poser l'appareil
- L'appareil pèse environ 5 kg
- Une presse à livre (BP1) ou un appareil similaire
- Le dispositif de serrage de corps d'ouvrage (JG1)

Configuration et utilisation du dispositif de serrage du corps d'ouvrage (JG1) :

1. Placez le dispositif de serrage (JG1) sur une surface stable de hauteur adéquate pour l'opérateur.
2. Retirez la partie supérieure du dispositif
3. Insérez chaque feuille pliée dans le dispositif, de façon à placer le pli vers l'arrière de l'appareil
4. Répétez l'étape 3 autant de fois que nécessaire
5. Après avoir placé la dernière feuille, remplacez la partie supérieure du dispositif sur les feuilles
6. Insérez l'ensemble du dispositif dans la presse à livre (BP1) ou dans un appareil similaire
7. Assurez une pression de 8 bars minimum pendant 30 secondes sur le dispositif de serrage
8. Retirez le dispositif de serrage (JG1) de la presse à livre (BP1) ou autre unité similaire
9. Retirez le corps d'ouvrage scellé du dispositif de serrage
10. Le corps d'ouvrage est désormais prêt à être rogné et à recevoir sa couverture.

Important : il est conseillé d'élaborer d'abord des livres tests pour s'entraîner. Une fois que vous êtes satisfait des résultats obtenus, vous pouvez passer à un usage réel en production.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du dispositif de serrage de corps d'ouvrage (JG1), consultez le site www.ConvertibleSolutions.com